

Programovanie motoru Trendline RE10 / RE13 / RE20

Programovanie: Po pripojení pod prúd (alebo stlačte malé červené tlačidlo na hlave motora 1x), stlačte súčasne tlačidlá HORE+DOLE a potom tlačidlo STOP. Týmto krokom ste prihlásili diaľkový ovládač k motoru.

Zmena smeru: Stlačte a podržte malé červené tlačidlo na hlave motora, kým sa motor nepohne.

Nastavenie HORNEJ koncovej polohy: prejdite do požadovanej hornej koncovej polohy. Potom stlačte súčasne HORE a DOLE súčasne, potom 2-krát STOP a potom 1-krát FEL. Tým sa nastaví horná koncová polohu.

Zmazanie hornej koncovej polohy: stlačte súčasne 1x tlačidlá HORE a DOLE, potom 4x tlačidlo STOP a potom 1X stlačte tlačidlo HORE. Tým sa zruší horný koncový doraz a môžete ho nastaviť znova.

Nastavenie DOLNEJ koncovej polohy: stlačte súčasne tlačidlá HORE a DOLE, potom tlačidlo STOP 2x a potom tlačidlo DOLE 1x. Tým sa nastaví dolný koncový doraz.

Zmazanie dolnej koncovej polohy: stlačte súčasne tlačidlá HORE a DOLE 1X, potom tlačidlo STOP 4X a následne tlačidlo DOLE 1X. Tým sa zruší dolný koncový doraz a môžete ho nastaviť znova.

Vymazanie ovládača: Na diaľkovom ovládači stlačte HORE a DOLE zároveň, následne 7x tlačidlo STOP a napokon 1x HORE

Aktivovanie detekcie prekážok: stlačte súčasne tlačidlá HORE a DOLE 1x, potom stlačte tlačidlo STOP 3x a následne stlačte tlačidlo HORE 1x. Tým sa aktivuje detekcia prekážok.

Stredová poloha: Nastavte roletu do požadovanej polohy, potom stlačte tlačidlo STOP 4X, motor sa pohne motor bude pípať. Potom stlačte a podržte tlačidlo STOP na 2 sekundy a motor týmto ste nastavili stredovú polohu rolety.

