

Programovanie veterných senzorov DD116 / DD118

Po zapnutí senzora sa zobrazia 2 typy štítkov: F01 je BIDI, 001 je obyčajný.

Zmena režimu: Ak senzor nie je v správnom režime, stlačte súčasne tlačidlo M+A približne 10 sekúnd, kým sa v ľavom dolnom rohu displeja nezobrazí F (BIDI) alebo 0 (základný).

Programovanie: P2 -P2 na diaľkovom ovládači, potom P2 na senzore

Nastavenie citlivosti: stlačte a podržte tlačidlo M, kým nezačne blikať displej, potom stlačte tlačidlo M a zmeňte nastavenie citlivosti na vetra alebo svetla. Po nastavení stlačte tlačidlo **UP**, ak chcete hodnotu **zvýšiť**, a tlačidlo **A**, ak chcete hodnotu **znížiť**. V prípade zastavenia blikania si senzor zapamätal zvolené hodnoty.

Aktivovanie funkcie SLNKO: (funguje len vtedy, keď je aktívna na displeji)

Na diaľkovom ovládači postupne stlačte P2 - HORE – HORE.

Motor dá krátku odozvu pohybom hore/dole a 3-krát pípne = aktivuje sa funkcia slnka.

Deaktivovanie funkcie SLNKO: (funguje len vtedy, keď je aktívna na displeji)

Na diaľkovom ovládači postupne stlačte P2 - DOLE – DOLE.

Motor dá krátku odozvu pohybom hore/dole a 1-krát pípne = deaktivuje sa funkcia slnka.

