

Programovanie DC118 senzora vetra/svetla



- Najskôr musíte motor naprogramovať ručným diaľkovým ovládačom a potom toto nastavenie skopírujte na senzor vetra/svetla.
- Kopírovanie: nie je potrebné odpojenie napájania. Na strane pôvodného ovládača stlačte 2x tlačidlo „P” (prijímač 2x pípne) a potom stlačte tlačidlo „P”, ktoré sa nachádza dole na senzore vetra/svetla (keď prijímač pípne viackrát, naznačuje tým, že je programovanie ukončené).
- Rolety je možné núdzovo uzatvoriť tlačidlom „UP” dole na senzore (vedľa tlačidla P2)
- Silu vetra a svetla môžete nastaviť malými tlačidlami Pri výbere vyšších hodnôt, budú rolety reagovať len na intenzívnejší vietor alebo svetlo. Pokiaľ nepotrebuje senzor svetla, môžete tlačidlo nastaviť na 0.
- Nastavenie hodnoty: Stlačte na 3 sekundy tlačidlo svetla (znak slnka), po stlačení začne blikať aktuálne nastavená hodnota. Potom krátko stlačte tlačidlo svetla kým neprejdete na požadovanú hodnotu. Pokiaľ je nastavenie hotové, vyčkajte, kým prístroj prestane blikať. Rovnako nastavíte aj hodnoty pre vietor (označujú ho 3 malé čiary).
- Pokiaľ je senzor nastavený zlým smerom (otvorí sa, keď fúka vietor), musíte ručný ovládač nastaviť na opačný smer ako predtým a odtiaľ nastavenie opäť prekopírovať na senzor vetra/svetla!



V prípade, že sa chcete pozrieť na nastavené hodnoty stlačte 2x tlačidlo vietor alebo svetlo.

Ukážu sa aktuálne hodnoty km/h alebo klux.

Na obrazovke sa ukáže vždy len jedna hodnota, po zhasnutí môžete stiahnuť ďalšie údaje.