

DC 425 zosilňovač rádiového signálu



- DC 425 zasunúť do zásuvky v priestore medzi rádiovým motorom, ktorý chcete aby fungoval, a diaľkovým ovládačom
- Na DC 425 stlačte tlačidlo „P”, tak začne svietiť malá modrá LED dióda.
- Teraz stlačte (už na vybranom kanále) na diaľkovom ovládači tlačidlo HORE, než začne blikať modrá LED dióda, ktorá tým naznačuje, že prístroje sú už zladené.
- Zosilňovač bude od tej chvíle vydávať pri používaní diaľkového ovládača stále ďalší povel, tak prestane prípadná dysfunkcia.
- Na zosilňovači signálu sa môže nastaviť aj viac kanálov.
- Diaľkové ovládače / kanály naprogramované pre DC 425 nie je možné vymazať jednotlivo, je možné len úplné vymazanie! Stlačte a podržte tlačidlo „P“ na 5 sekúnd. Po uvoľnení tlačidla sa rozsvieti malá modrá LED vedľa neho, potom zhasne do 2 sekúnd! Všetko vymazané!