

*Programovanie diaľkového ovládača DC1850/DC1851*

**1. Zapnutie diaľkového ovládača**

- Odstráňte zadnú stranu diaľkového ovládača a odskrutkujte kryt batérie. Vložte batériu a zatlačte ju na miesto a potom nasadte kryt späť
- **PROGRAM = HORE+STOP**

**2. Pripojenie k motoru**

- Súčasné stlačenie tlačidiel **HORE** a **STOP** sa na tomto diaľkovom ovládači považuje za tlačidlo **PROGRAM**.
- Vypnite prúd a potom ho znova zapnite.
- Dvakrát stlačte tlačidlá **HORE+STOP** na diaľkovom ovládači a potom stlačte tlačidlo **UP**.
- Ak je smer otáčania opačný, dvakrát stlačte tlačidlá **DOLE+STOP** a potom stlačte tlačidlo **DOLE**.

**3. Kopírovanie ovládača**

- Dvakrát stlačte tlačidlo **HORE+STOP** na pôvodnom diaľkovom ovládači a potom raz tlačidlo **HORE+STOP** na diaľkovom ovládači, z ktorého chcete kopírovať.

**4. Vymazanie ovládača**

- Používame kombináciu **Program (HORE+STOP) + STOP + Program (UP+STOP)**.
- Ak vymažeme ovládač, vymažeme všetko z mozgu motora, takže predtým naučené diaľkové ovládače sa tiež zmažú a bude ich potrebné znova naučiť.

