

Programovanie elektronických spínacích motorov

Elektronické spínacie **trubkové** motory **typu SE** disponujú s tlačidlom pre odpojenie prívodu prúdu/programovanie, elektronickým nastavovaním koncových polôh, funkciou detekcie námrazy, prekážky a spätným chodom.

Pri montáži je potrebné použiť pevný záves typu DS282A/B

1. *Manuálne nastavenie koncových polôh:*

- Po pripojení motoru na programovací kábel dajte motoru povel „HORE“ a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania. Motor sa hýbe dovtedy, kým tlačidlo programovania nepustíte.
- Tam, kde ste tlačilo pustili, bude nastavená horná koncová poloha.
- Následne dajte motoru povel „DOLE“ a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania. Motor sa hýbe dovtedy, kým tlačidlo nepustíte.
- Nastavovanie koncových polôh je týmto dokončené

2. *Extra citlivé nastavovanie koncových polôh:*

- Pôvodne je motor nastavený v tomto režime, ak potrebujete zvýšiť citlivosť rozoznávania prekážok odpojte motor zo zdroja elektriny. Následne napojte motor na programovací kábel. Na programovacom kábli držte zelené tlačidlo a tak ho pripojte do elektriny, po 5 sekundách Vám motor signalizuje pohybom 1x „HORE-DOLE“. **Motor v tomto móde 20 cm od hornej a spodnej koncovej polohy nevníma prekážku.**
- Druhý stupeň citlivosti nastavíme rovnakým spôsobom, motor odpojíme od elektrického zdroja, napojíme na programovací kábel, podržíme zelené tlačidlo a pripojíme ho do elektriny a tlačidlo držíme kým motor nesignalizuje pohybom 2x HORE-DOLE“. **V tomto prípade motor 4 cm od hornej a 8 cm od spodnej koncovej polohy nevníma prekážku.**
- Pri treťom a to najcitlivejšom nastavení postupujeme rovnako ako v predošlých dvoch. Ak nám motor signalizuje pohybom 3x HORE-DOLE“ znamená to **extrémne citlivé vnímanie prekážky počas celej trasy rolety.**



3. EXTRA – Aktivovanie/deaktivovanie spätného chodu motora

- Vytiahnite roletu k hornej koncovej polohe, vypínač umiestnime do polohy „STOP“ následne stlačíme na vypínači alebo na programovacom kábli „HORE“ v 0,5 sekundových intervaloch 3x
- Po treťom stlačení hore stlačíme tlačidlo „DOLE“ a privedieme roletu k dolnej koncovej polohe.
- Keď sa roleta dostane k spodnej koncovej polohe vypínač umiestnime do polohy „STOP“ následne stlačíme na vypínači alebo na programovacom kábli „DOLE“ v 0,5 sekundových intervaloch 3x
- Aktivovanie alebo deaktivovanie spätného chodu motora je týmto dokončené

