45SE10S PROGRAMOVANIE

Motor zapojíme podľa farieb do elektriny, je nutné zapojiť všetky tri káble (modrá, hnedá, žltá)

Nastavenie ovládača:

Pripojíme motor k prúdu a máme 10 sekúnd na programovanie ovládača!

Na zadnej strane ovládača stlačíme programovací gombík **„P“** 2x, potom stlačíme **hore** (ak je motor sprava v rolete z vonkajšieho pohľadu) alebo **dole** (ak je motor zľava v rolete). Pri ukončení párovania sa motor pohne 4-cm pohybom hore-dole.

Nastavenie koncovej polohy:

Roletu nastavíme približne do stredu a následne stlačíme na ovládači kombináciu **„P“, HORE, „P“** za sebou, motor sa pohne a tým dá signál, že je v programovacom režime.

Teraz stačíme gombík **hore** a pri požadovanej hornej koncovej polohe stlačíme **STOP** (nedovoľme, aby sa koncová lamela utiahla). Potom stlačíme **STOP** 6x za sebou so sekundovými prestávkami, motor dá signál pohybom hore-dole a tým dá signál, že horná koncová poloha je nastavená.

Po signáli od motora môžeme pokračovať s nastavením dolnej koncovej polohy potlačením **dole**, taktiež bez utiahnutia lamiel. Stačíme **STOP** pri požadovanej dolnej koncovej polohe a potom ešte 6x tak isto ako pri hornej koncovej polohe. Týmto uzavrieme celé programovanie a máme hotové nastavenie!

www.smarthometech.sk

Smart Home Technology s.r.o.
Korzo Bélu Bartóka 345/12
929 01 Dunajská Streda
smarthomekn@gmail.com

Prev.: Dunajské nábrežie 1151,
945 01 Komárno
Tel: 0915 403 766