

Programovanie motoru Trendline 35SC13

-
- 1. Krok:** pripojte motor k nabíjačke (230 V) a nechajte ho nabíjať 8 hodín, po plnom nabití môže motor fungovať až 2 mesiace bez solárneho panelu.

 - 2. Programovanie:** Na hlave motora stlačte tlačidlo krátko následne podržte (po 5-6 sekundách) kým motor nedá odozvu, potom máte 10 sekúnd na programovanie diaľkového ovládača. Ak je motor zapojený z pravej strany (pohľad zvonku), stlačte na vysielací tlačidlá „P“ „P“ HORE po sebe. (ako bežné rádiové motory). Ak je motor zapojený z ľavej strany (vonkajší pohľad), stláčate na vysielací tlačidlá „P“ „P“ DOLE za sebou.

 - 3. Zmena smeru:** Na hlave motora je malé tlačidlo, podržte ho, kým sa motor druhýkrát nepohne. Potom sa zmení smer motora.

 - 4. Nastavenie koncových polôh:** Nastavte roletu do stredovej polohy. Stlačením tlačidiel „P“ HORE „P“ po sebe začnete nastavovanie koncových polôh. Stlačte raz tlačidlo HORE a prejdite na horný koncový limit, kde zastavíte motor. Potom stlačíte tlačidlo STOP na 6 sekúnd, kým sa motor nepohne nahor a nadol. To znamená, že motor sa naučil hornú koncovú polohu. Potom stlačte tlačidlo DOLE a prejdite na koncovú polohu rolety smerom nadol, potom zastavte, kde bude dolný limit dobrý! Znova stlačíte tlačidlo STOP na 6 sekúnd, kým motor nekývne nahor a nadol. To znamená, že motor sa naučil spodnú koncovú polohu. Teraz ste dokončili nastavenie koncových polôh. Dôležité: Vždy začínate s koncovým limitom HORE a koncové limity môžete nastaviť len spoločne!!!

 - 5. Vymazanie ovládača:** „P“ STOP „P“. Potom motor vymaže všetky ovládače, ktoré boli naučené na motore.

Teraz môžete motor pripojiť k solárnemu panelu a začať ho používať.

Smart Home Technology s.r.o.
Korzo Bélu Bartóka 345/12 929 01 Dunajská Streda
Prev.: Dunajské nábřežie 1151,
945 01 Komárno
Tel. +421915054207
Email: smarthomekn@gmail.com
Web: www.smarthometech.sk

