

Programovanie motoru Smart Home Solar Bidi

**MOTOR SMART HOME SOLAR JE KOMPATIBILNÝ LEN S DIAĽKOVÝMI OVLÁDAČMI
S OZNAČENÍM „DD“ – BIDI SYSTÉM**

-
- 1. PÁROVANIE:** Na hlavici motora stlačte programovací gombík P1, motor kývne a pípne (motor je v programovacom režime 10s). Následne stlačte a podržte na diaľkovom ovládači STOP na 2s (motor dvakrát kývne a trikrát pípne), teraz ste úspešne spárovali motor s diaľkovým ovládačom.

 - 2. ZMENA SMERU V PRÍPADE POTREBY:** Stlačením tlačidla HORE a DOLE zároveň dokážete otočiť smer otáčania sa motoru, motor vám poskytne odozvu.

 - 3. NASTAVENIE KONCOVÝCH POLÔH:** Motor je po programovaní automaticky v režime nastavovania koncových polôh. Motor zastavíme v požadovanej hornej koncovej polohe. Hornú koncovú polohu nastavíte podržaním STOP a HORE zároveň, kým vám motor poskytne odozvu. Spodná koncová poloha sa nastavuje stlačením STOP a DOLE.

 - 4. ODSTRÁNENIE SPÁROVANIA:** prvá metóda: „P2, P2, STOP“, druhá metóda: „P1 – na hlavici motora, STOP – na diaľkovom ovládači“

 - 5. KROKOVÝ REŽIM MOTORA:** Stlačte na diaľkovom ovládači „HORE + DOLE“ po dobu 5s (kým vám motor nedá odozvu) a následne stlačte STOP. Zmazanie krokového režimu spočíva v rovnakých krokoch.

 - 6. PRIPOJENIE NA APLIKÁCIU:** Postup na pripojenie k aplikácií nájdete v druhom príprutom PDF

Smart Home Technology s.r.o.

Korzo Bélu Bartóka 345/12 929 01 Dunajská Streda

Prev.: Dunajské nábrežie 1151,
945 01 Komárno

Tel. +421915054207

Email: smarthomekn@gmail.com

Web: www.smarthometech.sk



