


## 1

### Programovanie dial'kového ovládača

(Pod napäťom má byť' vždy len motor, ktorý sa práve programuje)



## 2


### Zmena otočného smeru

V prípade, že má motor po programovaní zlý smer fungovania, odpojme ho od napäcia podobu 3 sekúnd a naprogramujme ho znova tlačidlom opačného smeru. Smer fungovania sa týmto automaticky zmení.

## 3

### Kopírovanie dial'kového ovládača

(Don't need power cut off, this is the only way to learn more emitter to a motor.)



## 4

### Vymazanie dial'kového ovládača

(With this erase all of the emitters will be erased from the motor.)

