

*Nastavenie koncových polôh žalúziových motorov
(mechanických)*

-
- 1.** Pripojte motor k napájaniu 230 V. Pomocou nástenného vypínača alebo programovacieho kábla presuňte lamely do strednej polohy.

 - 2.** Začnite spúšťať žalúziu smerom nadol a počas pohybu stlačte malé biele tlačidlo na motore (podržte ho 3 sekundy, kým sa tlačidlo nezasekne, a potom ho nechajte zatlačené). Keď ste dosiahli spodnú koncovú polohu (ktorá vám vyhovuje), zastavte motor a dajte mu povel HORE. Biele tlačidlo následne vyskočí a motor si zapamätá koncovú polohu.

 - 3.** Pri pohybe motorom smerom nahor je počas pohybu nutné zatlačiť malé zelené tlačidlo na motore (podržte ho 3 sekundy, kým tlačidlo nezasekne, a potom ho nechajte zatlačené). Keď ste dosiahli hornú koncovú polohu (ktorá vám vyhovuje), zastavte motor a dajte mu povel smerom DOLE. Zelené tlačidlo vyskočí a motor si zapamätá koncovú polohu.

 - 4.** Teraz je celé nastavenie koncových polôh hotové! (V prípade potreby zmeny ho môžete kedykoľvek upraviť).
-

Smart Home Technology s.r.o.
Korzo Bélu Bartóka 345/12
929 01 Dunajská Streda

Prev.: Dunajské nábrežie 1151,
945 01 Komárno
Tel. +421915054207
Email: smarthomekn@gmail.com
Web: www.smarthometech.sk

