

*Programovanie DD291AH (rádiový prijímač)  
pre motor s elektronickými koncovými polohami*

---

- 1. Programovanie diaľkového ovládača:** Zapojte prijímač pod prúd, ktorý Vám dá signál pípnutím. Následne do 10 sekúnd stlačte tlačidlo STOP na požadovanom kanáli diaľkového ovládača a podržte ho stlačené (približne 3 sekundy), kým motor nepípne a nekývne na znak ukončenia ladenia. Vyskúšajte smerové tlačidlá.
  - 2. Zmena smeru v prípade potreby:** po spárovaní prijímača s diaľkovým máte na tento úkon 30 sekúnd. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá DOWN a UP na vašom kanáli, kým motor nepípne a nekývne na znamenie, že zmena je dokončená (približne 3 sekundy). Teraz vyskúšajte smerové tlačidlá.
  - 3. Odstránenie spárovania:** klasická metóda "P2, STOP, P2". Pre tento úkon nie je potrebné odpojiť zariadenie z elektriny, stačí 1x stlačiť tlačidlo P2 (motor zapípa a kývne), potom 1x tlačidlo STOP (motor zapípa a kývne), potom 1x tlačidlo P2 (motor zapípa a kývne). Teraz je odstránenie prepojenia hotové.
  - 4. Režim krokového pohybu:** V prípade štandardného diaľkového ovládača BIDI po zarovnaní stlačte a podržte súčasne tlačidlá DOWN a UP na kanáli (približne 6 sekúnd), kým motor nepípne a nekývne, potom stlačte tlačidlo STOP 1x (motor tiež pípne a kývne), čo znamená, že je pripravený. Potom stlačte „P2, UP, UP“.
- 

V prípade lamelového otočného diaľkového ovládača (DD1810, DD1812): po spárovaní stlačte „P2, UP, UP“.

Smart Home Technology s.r.o.  
Korzo Bélu Bartóka 345/12  
929 01 Dunajská Streda

Prev.: Dunajské nábřežie 1151,  
945 01 Komárno  
Tel. +421915054207  
Email: smarthomekn@gmail.com  
Web: www.smarthometech.sk

